

## Détachage

Pour éliminer les salissures ponctuelles sur des revêtements textiles

1. Agir immédiatement.
2. Décoller doucement les salissures incrustées avec une cuillère ou un couteau, puis tamponner immédiatement avec un chiffon doux propre ou aspirer.
3. Identifier la tache et la traiter selon le tableau de détachage
4. Avant d'utiliser le détachant Carp-Deta, procéder à un essai dans un endroit peu visible pour vérifier la tenue du revêtement (décoloration)
5. Ne pas vaporiser Carp-Deta directement sur la tache, mais humidifier le chiffon. Traiter la tache de l'extérieur vers l'intérieur. Laisser agir le produit.
6. Après le temps d'action, tamponner la tache avec un chiffon propre et sec. Eliminer les taches profondes avec un injecteur-extracteur avec suceur à main. Peigner le velours.